



Zamienne końcówki S Pen w kolorze czarnym do Samsung Tab S6 S7 S7+ 1523

Nr katalogowy: 10977027818

Kod EAN: 6902753412588

Producent: Suzhou Qianxiangshu Trading Co., Ltd

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

29,00 PLN

Opis produktu

Kończówki zamienne do rysika Bavooty, końcówki rysika, końcówki zamienne do Samsung Galaxy Tab S6/S7+Note10/Note 5G/Note10+ 5G/Note20, 5 szt., z pęsetą

Wymienne końcówki rysika Touch umożliwiają precyzyjne pisanie i rysowanie, a także charakteryzują się doskonałą czułością i czułością.

Rysik do ekranu dotykowego Kończówki rysika S Pen, wymienna końcówka pasuje do urządzeń S6/Tab S7 i urządzeń Note20/Note10.

Każdy zestaw zawiera 5 wymiennych rysików i 1 parę pęset. W przypadku konieczności wymiany zużytych, uszkodzonych lub zgubionych końcówek, dostępne są wymienne końcówki.

Dołączone końcówki rysika do usuwania pęsety są łatwe w montażu. Wystarczy wyjąć starą końcówkę i włożyć nową za pomocą pęsety.

Zestaw końcówek do rysika Touch Pen Wytrzymała końcówka o wysokiej czułości, trwała i stabilna wydajność, długa żywotność, lekka i przenośna, możliwość wymiany w dowolnym momencie.

Towar nowy opakowanie lekko sfatygowane